

Passaggi di programmazione, programma esempio:

- Accensione
- Tasto "P" premere fino a 2 P
- 00 partenza ritardata (se necessaria)
- **01 / (1° step - 1 ora e 110°C, salita)**
- premere "+" fino a 1.00
- premere "▶"
- premere "+" fino a 110
- premere "▶"
- **02 / (2° step - 0.30 ora e 110°C, staziona)**
- premere "+" fino a 0.30
- premere "▶"
- premere "+" fino a 110
- premere "▶"
- **03 / (3° step - 1 ora e 250°C, salita)**
- premere "+" fino a 1.00
- premere "▶"
- premere "+" fino a 250
- premere "▶"
- **04 / (4° step - 0.30 ora e 250°C, staziona)**
- premere "+" fino a 0.30
- premere "▶"
- premere "+" fino a 250
- premere "▶"
- **05 / (5° step - 2.00 ora e 450°C, salita)**
- premere "+" fino a 2.00
- premere "▶"
- premere "+" fino a 450
- premere "▶"
- **06 / (6° step - 3.00 ora e 850°C, salita)**
- premere "+" fino a 3.00
- premere "▶"
- premere "+" fino a 850
- premere "▶"
- **07 / (7° step - 1.30 ora e 980°C, salita)**
- premere "+" fino a 1.00
- premere "▶"
- premere "+" fino a 980
- premere "▶"
- **08 / (8° step - 0.15 ora e 980°C, staziona)**
- premere "+" fino a 0.15
- premere "▶"
- premere "+" fino a 980
- premere "▶"
- **09 / end (9° step - fine programma)**
- Tasto "Start" accensione e memorizzazione

CONTROLLER TC88e

Valori Visualizzati:

00 - 01...15: numero del segmento
1 P...20 P: numero del programma

0.00 - 9.59: tempo in ore e minuti
0 - 1320: temperatura in gradi

Tasto "P": scelta dei programmi, premere fino al raggiungimento del programma voluto, appare la scritta 1 P - 2 P - 3 P.....

Tasto "Start": partenza e arresto e memorizzazione programmi

Tasti ◀ e ▶: servono per spostarsi lungo il programma da uno step all'altro

Tasti + e -: modificano i valori di tempo e temperatura

Programmazione di un ciclo:

- Accensione del controller
- il controller alla fine del ciclo di accensione segna la temperatura ambiente del forno ad esempio 20 °C
- Premere il taso "P" fino al raggiungimento della scritta **2 P** sul display segmenti
- Poco dopo la scritta si modifica in **00** è il segmento 00 per la partenza ritardata, se necessario impostate un tempo di ritardo, altrimenti, passare oltre
- Premere ▶ per avanzare al segmento **01**
- Immettere il tempo premendo i tasti + e - ad esempio **1.00** (1 ora e zero minuti), passare oltre
- Premere ▶ per memorizzare la temperatura relativa al segmento **01**, con i tasti + e -, impostare ad esempio **110** (equivale a 110°C), passare oltre
- Premere ▶ per avanzare al segmento **02**, impostare sempre la coppia dei valori **tempo / temperatura**, ad esempio **0.30 tempo / 110 temperatura** (stazionamento di 30 minuti alla temperatura di 110°C), passare oltre
- Premere ▶ avanzare al segmento successivo, fino al completamento del ciclo
- Alla fine della programmazione appare la scritta "End", premere il tasto "Start" per confermare il programma e farlo partire

In fase di Programmazione




"Skip"



Salita



Stazionamento



Discesa

In fase di Cottura



Nella corrispondente fase di ciclo lampeggia un puntino sulla rampa



Tempo "attenzione" al punto decimale

Temperatura senza punto